Srdcolam

Složte si hračku krok za krokem



Srdcová základna • horní deska • 5 spodních posuvníků • 5 víček s tlapkou • 3 středová srdíčka

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Před použitím čtěte bezpečnostní pokyny na straně 2. Materiál: PLA. Model: 3406.

Bezpečnost při používání

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Interaktivní hlavolam na suché pamlsky určený pro psy. Není určen ke kousání, žvýkání, aportování ani přetahování.

• Dospělá osoba musí být přítomna po celou dobu hry a v případě potřeby ihned zasáhnout. Po hraní výrobek ukliďte mimo dosah psa a dětí.

• Obsahuje malé a oddělitelné díly. Hrozí spolknutí nebo dušení. Nedovolte dětem manipulovat s výrobkem, díly ani obalem.

• Před každým použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, odštípnuté části, deformace a dotažení spojů. Poškozený nebo neúplný výrobek ihned vyřaďte z používání.

• Pokud pes díly kouše, láme nebo se je pokouší spolknout, hru ihned ukončete. Při spolknutí dílu kontaktujte veterináře.

• Sestavování a rozebírání provádí dospělá osoba bez přítomnosti psa. Nevkládejte prsty mezi pohybující se díly; hrozí skřípnutí. Zaseknuté díly neuvolňujte silou.

• Používejte jen kompletně sestavený výrobek na rovné, stabilní ploše. Vhodnost posuďte podle velikosti, síly a způsobu hry konkrétního psa. Volné díly psovi nepodávejte.

1 Rozmístěte pět posuvníků



Do pěti obvodových drah základny připravte spodní posuvníky. Široké příruby směřují dolů, užší dříky nahoru.

Víčka s tlapkou zatím nechte stranou.

2 Nasaďte horní desku



Srovnejte horní desku se srdcovou základnou a spusťte ji přes dříky posuvníků. Každý dřík prochází vlastní drážkou; široká příruba zůstává pod deskou.

3 Připevněte víčka s tlapkou



Na pět vyčnívajících dříků nasaďte a rukou našroubujte víčka s tlapkou. Přidržte spodní posuvník, aby se při nasazování neprotáčel.

4 Vložte tři středová srdíčka



Srdíčka srovnejte s jejich tvarovanými místy uprostřed. Každé natočte podle obrázku a usaďte do příslušné prohlubně.

Srdíčka mají rozdílnou orientaci. Při nesouladu je pootočte, netlačte.

5 Zkontrolujte pohyb



Každé z pěti koleček posuňte po jeho dráze. Ověřte také, že středová srdíčka lze odsunout a odkrýt prostor pod nimi.

6 Schovejte pamlsky



Do obvodových prohlubní a pod středová srdíčka vložte malé suché pamlsky. Posuvné díly vraťte tak, aby je zakryly. První pokus psovi usnadněte částečným odkrytím.

Používejte pod dohledem. Volné díly nejsou samostatnou kousací hračkou.

Materiál, čištění a péče

Materiál: PLA (kyselina polymléčná), 3D tištěný plast.

• Používejte malé suché pamlsky, které se v mechanismu nezasekávají. Nepoužívejte mokré krmivo ani lepivé náplně. Po hře zbytky odstraňte; výrobek není určen k dlouhodobému uchovávání krmiva.

• Před prvním použitím a po každé hře očistěte dostupné plochy ručně vlažnou vodou a jemným prostředkem na nádobí. Zbytky prostředku důkladně opláchněte a všechny díly nechte úplně vyschnout. V nevyčistitelných místech nesmějí zůstat zbytky krmiva.

• Nemyjte v myčce, nevyvařujte a nečistěte párou. Nevkládejte do mikrovlnné ani běžné trouby. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čističe.

• PLA je citlivé na teplo. Chraňte před horkou vodou, topením, přímým sluncem a rozpáleným autem. Uchovávejte suché, v interiéru. Deformovaný nebo zkřehlý díl nepoužívejte.

• Výrobek není jedlý. Poškozené díly neopravujte lepidlem a konstrukci neupravujte. Při závadě kontaktujte prodejce. Obal i vyřazený výrobek likvidujte podle místních pravidel; PLA nepatří automaticky do domácího kompostu.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322; Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika; chrr@chrapatko.cz